

## AMBIENTE

Este símbolo significa que o seu telefone fora de uso não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico, mas recolhido separadamente. Para o efeito, a União Europeia instituiu um sistema de recolha e reciclagem específico, cuja responsabilidade cabe aos fabricantes.

Ajude-nos a preservar o ambiente no qual vivemos!

Se estiver a ter problemas durante a utilização do produto, contacte a nossa linha de apoio ao cliente através do número: 707 780 048 (disponível de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 19h00). Preço de uma chamada local para chamadas efectuadas a partir de uma linha fixa, mais 0,10 céntimos/minuto (IVA incluído) a partir de linha fixa e 0,25 céntimos/minuto (IVA incluído) a partir de telemóvel.



Este logotipo mostra que os produtos se encontram em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições aplicáveis da directiva europeia 1999/5/CE. Podem consultar a declaração na nossa página web: [www.alcatel-home.com](http://www.alcatel-home.com)

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΠΡΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΠΑΝΚΤΡΑ ΒΑΣΗΣ

1. Ένδειξη κουδουνισμού
2. ▲ Πλήκτρο Πάνω
3. ▼ Πλήκτρο Κάτω
4. ☰ Πλήκτρο Ευρεπιρού Επαρφόν
5. M Πλήκτρο Μνήμης
6. R Πλήκτρο Flash
7. ☰ Πλήκτρο Επανάκλησης
8. MENU Πλήκτρο Μενού
9. ☰ Διάκοπης έντασης μεγαφώνου
10. Μικρόφωνο
11. Απόντηση Κλήσης
12. ☰ Πλήκτρο Μεγαφώνου
13. ☰ Πλήκτρο Επανάκλησης
14. Πλήκτρο Κλήσης
15. ☰ Διάκοπης έντασης
16. ☰ Διάκοπης έντασης μεγαφώνου
17. Κουδουνισμός

#### DISPLAY ICONS:

- |                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| 18. Μήνας                    | 19. Ημέρα                              |
| 20. Ήμέρα                    | 21. Λεπτά                              |
| 22. Εξερχόμενη κλήση         | 23. Εισερχόμενη κλήση                  |
| 24. Ιστορικό Αριθμών κλήσης* | 25. Ηχείο                              |
| 26. Σήγαση                   | 27. Ημέρα της εβδομάδας                |
| 28. Ένδειξη αριθμού κλήσης*  | 29. Νέο CID*/Επανάκληση/Ηχητικό μήνυμα |

\*Υποκείμενο συνδρομής και διαθεσιμότητας της υπηρεσίας από τον πάροχο

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

H συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί επίπονη ή σε ένα γραφείο. Αφού αποφασίσετε, ανταρέξτε στο κατάλληλο διάγραμμα για κατάστασης.

#### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ

1. Σύνδεση του ακουστικού
2. Σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής



#### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

1. Περιστρέψτε το άγκιστρο όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα: Η λαβή έχει σχεδιαστεί ώστε να κρατά τη συσκευή στη θέση της σε περίπτωση κάθετης τοποθέτησης σε τοίχο.
2. Εγκαταστήστε τη βάση στον τοίχο και στη συνέχεια συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου στο κουτί σύνδεσης και την άλλη άκρη στη σπονδυλώτη τηλεφωνική γραμμή με σήμανση "✉". (Fig 3)
3. Στερεώστε το τηλέφωνο στον τοίχο όπως το παρακάτω διάγραμμα.

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

#### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

##### SET 1 & DIAL Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ήμερας.

SET 2 PCODE Ρcode είναι ένας προεπιλεγμένος κωδικός που μπορεί να προστίθεται πριν την κλήση οποιουδήποτε αριθμού.


SET 3 ☰ Επιλέξτε τη λειτουργία κλήσης. Αυτή έχει εξαρτάται από τον πάροχο της τηλεφωνικής υπηρεσίας με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι.

SET 4 FLASH Ρύθμιση Χρονοδιαγράμματος. Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στο χρήστη να έχει στηγματική τηλεφωνική πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η αναμονή κλήσης, όταν πατήσει το πλήκτρο

#### Ρυθμιση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ/ΩΡΑΣ



Πλέστε και Κρατήστε πιεσμένο για 2 δευτερόλεπτα




#### Ρυθμιση PCODE



Πλέστε και Κρατήστε πιεσμένο για 2 δευτερόλεπτα



#### Ρυθμιση ΤΟΝΙΚΟΥ/ΠΑΛΜΙΚΟΥ



Πλέστε και Κρατήστε πιεσμένο για 2 δευτερόλεπτα



Επιλογή Τονικού ή Παλμικού

## Ρυθμιση FLASH

Πλέστε και Κρατήστε πιεσμένο για 2 δευτερόλεπτα

100/300/600

Επιλογή Χρονοδιαγράμματος

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

### ΛΗΨΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

#### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1



#### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2



#### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3



#### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4



### ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ

#### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1



#### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2



### ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ


Με το ακουστικό τοποθετημένο στη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο "✉" για να ρυθμίσετε το επίπεδο αντιθέσης.

### ΡΞ> ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΗΣΗΣ

Σε ΠΑΛΜΙΚΗ λειτουργία κλήσης, πιέστε το πλήκτρο [\*] για να έχετε πρόσβαση στη ΤΟΝΙΚΗ υπηρεσία.

### ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ

#### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1



#### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2



### ΑΝΤΙΘΕΣΗ / ΣΙΓΑΣΗ

Με το ακουστικό σηκωμένο, ο χρήστης μπορεί να πιέσει το πλήκτρο "✉" για να έχει πρόσβαση στη λειτουργία σίγασης. Όταν το ΑΝΤΙΘΕΣΗ/ΣΙΓΑΣΗ είναι ενεργό, θα υπάρχει ένδειξη στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο "✉" για να ξελύψετε από τη λειτουργία σίγασης και να επιστρέψετε στην κανονική συνυπηρετία. Με το ακουστικό τοποθετημένο στη συσκευή, ο χρήστης μπορεί να πιέσει το πλήκτρο "✉" για να επιλέξει την αντιθέση LCD (επονήγι 1~5, προεπιλεγμένο 3).

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

Η Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CID) είναι διαθέσιμη από τον τοπικό πάροχο τηλεφωνικής υπηρεσίας. Οι πληροφορίες Αναγνώρισης Κλήσης μπορεί να περιλαμβάνουν τον αριθμό κλήσης, ημερομηνία και ώρα.

### ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ




### ΚΛΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ


#### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1



#### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2



### Οριζόντια Επιλογή Χρονοδιαγράμματος



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3

Επιλέξτε ή

Επιλέξτε αριθμό καλούντος

Προσθήστε στην αρχή

Ο αριθμός που αναγράφεται πρόκειται να κληθεί

### ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ



### ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ



### ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ



### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΝΗΜΗΣ

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

M1~MB

Πληκτρολόγηση αριθμού

Τοποθεσία μνήμης

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

M1~MB

Επιλέξτε αριθμό καλούντος

Τοποθεσία μνήμης

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ

M1~MB

Επιλέξτε αριθμό καλούντος

Τοποθεσία μνήμης

### ΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

#### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

M1~MB

Πληκτρολόγηση αριθμού

#### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

M1~MB

Τοποθεσία μνήμης

### ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ

M1~MB

Πληκτρολόγηση αριθμού

Πιέστε και Κρατήστε πιεσμένο για 2 δευτερόλεπτα

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η συγκεκριμένη συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για επειγούσες κλήσεις όταν γίνει διακοπή ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή τηλεφώνου, εάν υπάρχει κάποιο διρροί αερίου ή άλλοι πιθανοί κίνδυνοι έκρηξης. Για την αποφύγη πιθανού ηλεκτρικού σοκ, μην επιχειρήστε να ανοίξετε τις μπαταρίες, καθώς διστένουν επιβλαβείς χρηματικές ουσίες. Η συσκευή τηλεφώνου θα πρέπει να τοποθετείται σε στενό μέρος χωρίς υγρασία, ζέστη και οπευθείας έκθεση στον ήλιο. Για να αποφύγετε πορευόμενος το σήματος, τοποθετήστε την συσκευή τουλάχιστον 1μέτρο μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές ή άλλα τηλέφωνα.

**ΠΟΒΗΔΗΣΤΕ ΜΑΣ να προστατεύουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!**

### БЪЛГАРСКИ

### МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СВОЯ ТЕЛЕФОН

#### КЛАВИШИ НА БАЗОВАТА СТАНЦИЯ:

1. Индикатор за звънение
2. ☰ Βутоν „Изтряване“
3. ▲ Βутоν „Нагоре“
4. ☰ Βутоν „Навън“
5. ▼ Βутоν „Надолу“
6. ☰ Βутоν „Контраст/Без звук“
7. ☰ Βутоν „Телефонен указател“
8. ☰ Βутоν „Програма“
9. M Βутоν „Памет“
10. ☰ Βутоν „Микрофон“
11. R Βутоν „Flash“
12. ☰ Βутоν „Бисокоговорител“
13. ☰ Βутоν „Повторно набиране“
14. ☰ Βутоν „Набиране“
15. MENU Βутоν „Меню“
16. ☰ Βутоν „Превключвател за сила на звука на високоговорителя“
17. ☰ Βутоν „Превключвател за сила на звука на високоговорителя“